


تسکو

راهنمای استفاده از محصول

TGIFT 5403 FOLDING LAMP



www.tsco.ir

- با فشاردادن کلید تاج برای یکبار، نور کم روشن می‌شود.
- با فشاردادن کلید تاج برای دومین بار، میزان نور متوسط می‌شود.
- با فشاردادن کلید تاج برای سومین بار، میزان نور زیاد می‌شود.

ویژگی های محصول

این محصول دارای طراحی تاشو بوده و این طراحی قابلیت تنظیم تمام زوایای نورپردازی را به کاربر می‌دهد.


همچنین عمر طولانی، خاصیت درخشندگی بالا و لامپ LED با مصرف بهینه انرژی، ۳ سطح درخشندگی قابل تنظیم و متنوع از دیگر ویژگی های این محصول است.

نحوه استفاده از محصول

نحوه شارژ: چراغ مطالعه را از طریق کابل به شارژر ۵ ولتی متصل کنید. نور نشان گر در هنگام شارژ قرمز بوده و بعد از شارژ به مدت ۲ الی ۳ ساعت، نور نشان گر سبز خواهد شد.

نورپردازی: در زمان استفاده، برای تنظیم نور، درخشندگی و خاموش کردن، کلیدها را به ترتیب زیر می‌توانید فشار دهید:

دیاگرام نمایش تاشوی محصول



مدت زمان کارکرد:

First Level: 8hrs
Second level: 4.5hrs
Third level: 2.5hrs

تنظیم ارتفاع:
In the 90 degree it is about 20cm
Height upper than the desk

3 level

ABS

170*46*40mm

Charging Cable , User manual

Type -C

About 160g

White

حالتهای تغییر نور:
جنس کالا:

سایز:

لوازم جانبی:

نوع درگاه شارژ:

وزن:

رنگندی:

نکات ایمنی

لطفاً در اولین استفاده، دستگاه را کامل شارژ کنید. در صورت عدم استفاده، هر پنج ماه یکبار دستگاه را کامل شارژ کنید.

هنگام کم شدن نور دستگاه، لطفاً آن را شارژ کنید. در غیر اینصورت، روی طول عمر دستگاه تاثیر خواهد گذاشت.

دستگاه را از مجاورت آتش، منبع گرما، نور مستقیم و شدید خورشید، محیط مرطوب، آب و هرگونه مایعات دور نگه دارید.

مشخصات فنی

تعداد LED:
Lithium 18650 Battery

نوع باتری:
1200mAh

ظرفیت باتری:
2~5W

توان خروجی:
5V/1A

ولتاژ و آمپر ورودی:
About 150 Lumen third level

میزان شار نوری:
About 3 Hrs

مدت زمان شارژ:

- هنگام استفاده داخل محیط در معرض آب، رطوبت و مایعات دیگر، با چراغ کار نکنید چرا که باعث خرابی دستگاه شده و ممکن است موجب آسیب به شما شود.

- اگر دستگاه افتاد و آسیب دید از آن استفاده نکنید.

- باز کردن و تعمیر تخصصی دستگاه باید توسط متخصصان تسکو انجام شود. هیچگاه خودتان آن را انجام ندهید.

- دستگاه را از گرد و غبار دور نگه دارید.

- از حللاهای شیمیایی برای تمیز کردن دستگاه استفاده نکنید.

- در دمای بسیار بالا و پایین از این دستگاه استفاده نکنید. باعث کاهش طول عمر دستگاه می‌شود.

- از تماس اشیا تیز با دستگاه خودداری کنید.

- کابل مورد استفاده برای دستگاه باید TYPE-C باشد.

- کابلهای مرتبط، آب و هرگونه مایعات دور نگه دارید.